



SERVICE INFO – INA 0076



Инструкция по установке натяжного ролика 531 0317 10 с фиксирующей пластиной

Автопроизводитель:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A2

Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III,

Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Skoda: Fabia, Octavia, Praktik,

Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III,

Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo,

New Beetle, Polo

Двигатели:

1.4, 1.6

Оригинальные номера:

036 109 243 AB (заменен)

036 109 243 AD (заменен)

036 109 243 E (заменен)

036 109 243 L (заменен)

036 109 243 R (заменен)

036 109 243 AF (новый)

Артикульный номер:

531 0317 10



Рис. 1: 531 0317 10 — натяжной ролик с фиксирующей пластиной

При установке натяжного ролика 531 0317 10, обязательно проверьте правильность установки фиксирующей пластины. Эта пластина должна быть корректно установлена на соответствующем фиксаторе блока цилиндров.

Если фиксирующая пластина установлена неправильно, это может привести к потере функциональности натяжного ролика.

...❖ Важно!

Важно постоянно следить за корректностью установки всех натяжных роликов с фиксирующей пластиной.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0076