



Montážní pokyny pro výměnu šroubu na řemenici klikové hřídele

Výrobce: Opel, Vauxhall, Saab

Modely:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Motor: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Obj. č.:
530 0441 10 (KIT)
530 0443 10 (KIT)
530 0441 30 (KIT + Wapu)
530 0441 31 (KIT + Wapu)
530 0443 30 (KIT + Wapu)
530 0441 09 (SET)
530 0443 09 (SET)



Obrázek 1: Příklad u INA KIT s vodním čerpadlem 530 0443 30 s oběma provedeními šroubu klikové hřídele

Podle požadavků výrobců vozidel se musí při výměně ozubeného řemenu vyměnit šroub pro řemenici klikové hřídele.

Přitom je bezpodmínečně nutné dbát na to, zda se u demontovaného šroubu jedná o normální závit (M12 x 1,75) nebo o jemný závit (M12 x 1,5).

Při montáži je proto nutné použít tomu odpovídající šroub.

U INA KIT a INA SET jsou proto přiložena obě provedení šroubů pro řemenici klikové hřídele.

Pozor:

V důsledku použití špatného šroubu řemenice klikové hřídele se poškodí závit v klikové hřídeli!



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 07.2011

FAG 0078

Technické změny vyhrazeny

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Schaeffler Automotive Aftermarket

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267 298 601-3

Fax +420 267 298 600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

