



Monteringsvejledning for udskiftningen af skruen på krumtapakslens hjul

Producent: Opel, Vauxhall, Saab

Modeller:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Motor: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Best. nr.: 530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + Wapu) 530 0441 31 (KIT + Wapu) 530 0443 30 (KIT + Wapu) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Figur 1: Eksempel på INA-vandpumpe KIT 530 0443 30 med begge specifikationer af krumtapakslenskruen

I overensstemmelse med krav fra køretøjfabrikanterne skal der ved tandremmens udskiftning udskiftes skruen til krumtapakslens remskive.

Man skal derved ubetinget passe på, om der ved den afmonterede skrue er tale om et normalt (M12x1,75) eller fint gevind (M12x1,5).

Ved montering er det derfor nødvendigt til at bruge en passende skrue.

Derfor indeholder INA KIT og INA SET begge skruespecifikationer til krumtapakslens remskive.

Advarsel:

Krumtapakslens gevind vil blive ødelagt som følge af brugen af en forkert skrue til remskiven!



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 07.2011

INA 0078

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket