



SERVICE INFO – INA 0078



Сборочная инструкция для замены болтов шкива коленвала

Модели:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Двигатели: 1.4, 1.4 16 V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8, 1.8 16 V

Артикульный номер: 530 0441 30 (KIT + водяная помпа)
530 0441 31 (KIT + водяная помпа)
530 0443 30 (KIT + водяная помпа)
530 0441 10 (KIT)
530 0443 10 (KIT)
530 0441 09 (SET)
530 0443 09 (SET)



Рисунок 1: Пример набора INA WP KIT с болтами двух типов резьбы

Исходя из требований автопроизводителя, болты шкива коленвала должны быть заменены во время замены ремня ГРМ.

Выполняя эту операцию, необходимо проверить, какая резьба выполнена на демонтированных болтах. (Стандартная M12 x 1.75 или мелкая M12 x 1.5).

Во время сборки должны быть использованы только болты с подходящей резьбой.

Болты с обоими типами резьбы входят в наборы INA KIT и INA SET.

Внимание:

Если используются болты с неправильной резьбой, коленвал может быть поврежден.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

