

Flexibel universaldamask *Flexible universal CV-Boot*



- 1) Ta bort den befintliga damasken och rengör noga drivaxeln och drivknuten från fett och smuts.



Remove the old boot and thoroughly clean the driveshaft and CV-joint from grease and dirt.

- 2) Trä damasken över drivknuten på drivaxeln med ett kon- eller tryckluftsverktyg.



Slide the boot over the CV-joint on the driveshaft using a cone- or airpressure tool.

- 3) Dra damasken över drivknuten till lämplig diameter.




Slide the boot over the CV-joint until the correct diameter is reached.

- 4) Fäst damasken på drivaxeln med den mindre klammern.



Fasten the boot on the driveshaft with the small clamp.

- 5) Dra tillbaka damasken och applicera det medföljande fettet i damasken.



Slide back the boot and apply the enclosed grease into the boot.

- 6) Skjut damasken över drivknuten och fäst damasken på drivknuten med den större klammern.



Slide the CV-Boot over the CV-joint and fasten the boot on the CV-joint with the large clamp.

- 7) Skär av överskjutande del av damasken.

Cut off the redundant part of the boot.