


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG361

PHOTOS



Borues	
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	110 ch	08.1997 > 07.2001

SEAT

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >
---	--------	-----------

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.