


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG650

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A2 (99-05) (8Z0) - 1.6 FSI	110 ch	05.2002 > 08.2005
SKODA		
FABIA (99-07) (6Y2) - 1.4 16V	75 ch	12.1999 >
	100 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) 3 volumes (6Y3) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 >
	100 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) Combi (6Y5) - 1.4 16V	75 ch	05.2000 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.4	75 ch	05.2004 >
	80 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.4	80 ch	05.2006 >

VOLKSWAGEN		
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.4	75 ch	03.2004 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.4 16V	80 ch	05.2006 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.4	75 ch	03.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.4 16V	80 ch	05.2006 >
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 75 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
GOLF (03-09) (1K1) - 1.4 16V	75 ch	10.2003 >
	80 ch	05.2006 >
GOLF (08-12) (5K1) - 1.4	80 ch	10.2008 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.4 16V	75 ch	01.2005 >
	80 ch	01.2005 >
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (02-09) (9N_) - 1.4 16V	80 ch	05.2006 >
POLO (02-09) 3 volumes - 1.4	75 ch	07.2003 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.4	85 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.