


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG650
Existe en version PVR7F 011151	

PHOTOS



Borues	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN

JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >

FORD		
TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	131 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >

JAGUAR		
S-TYPE (CCX) - 2.5 V6	200 ch	04.2002 >
S-TYPE (CCX) - 3.0 V6	238 ch	01.1999 >

PEUGEOT		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.