


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Poulie Ø [mm]	59
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG751

PHOTOS



Borues	
LIN	CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN

JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >

FORD

TOURNEO CUSTOM (2013-) - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 100	100 ch	10.2011 >
	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 125	125 ch	10.2011 >
	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 100	100 ch	10.2011 >
	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 125	125 ch	10.2011 >
	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 155	155 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 100	100 ch	10.2011 >
	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 125	125 ch	10.2011 >
	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 155	155 ch	05.2014 >
TRANSIT CUSTOM Bus - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT CUSTOM Camionnette - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >

PEUGEOT		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.