


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>100</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG599</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 (EB/C/D/G/SL, EB/D/S/US)	114 ch	09.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 CNG	114 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0 (EAL, EAS)	114 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	114 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.0	114 ch	11.1994 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.