

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG727

PHOTOS



COM

Bornes
COM

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN

C3 (09-16) (SC_) - 1.6 16V	120 ch	11.2009 >
C3 (09-17) Picasso - 1.4	95 ch	02.2009 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6	120 ch	02.2009 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 THP 140	140 ch	07.2008 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 VTi 120	120 ch	07.2008 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 VTi 120	120 ch	07.2008 >
C4 (13-18) Grand Picasso - 1.6 VTi 120	120 ch	09.2013 >
C4 (13-18) Picasso - 1.6 THP 155	156 ch	02.2013 >
C4 (13-18) Picasso - 1.6 VTi 120	120 ch	02.2013 >
DS3 (2010-) - 1.4 16V	95 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.6 Racing	203 ch	02.2011 >
DS4 (2011-) - 2.0 HDi 135	136 ch	09.2011 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 THP 155	156 ch	01.2013 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 VTi 120	120 ch	01.2013 >

MINI (2001-) (BMW)

MINI (06-14) (R56) - Cooper	120 ch	10.2006 >
MINI (06-14) (R56) - Cooper S	174 ch	10.2006 >
MINI (06-14) (R56) - John Cooper Works	218 ch	03.2006 > 09.2006
MINI (06-14) (R56) - One	75 ch	03.2009 >
	95 ch	03.2007 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper	120 ch	10.2007 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper S	163 ch	10.2007 >
	174 ch	10.2007 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - Cooper	120 ch	03.2009 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - Cooper S	174 ch	03.2009 >

PEUGEOT

207 (WA_, WC_) - 1.4 16V	95 ch	06.2007 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V VTi	120 ch	02.2007 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V	120 ch	02.2007 >
207 SW Break (WK_) - 1.4 16V	95 ch	06.2007 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 16V	120 ch	06.2007 >
208 - 1.4	95 ch	03.2012 >
208 - 1.6	120 ch	03.2012 >
	156 ch	03.2012 >
208 - 1.6 GTi	200 ch	08.2012 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 GTi	200 ch	07.2010 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	156 ch	06.2009 >
308 (2014-) - 1.6	125 ch	09.2013 >
	156 ch	09.2013 >
308 (2014-) SW - 1.6 THP 155	156 ch	03.2014 >
508 (2010-) - 1.6	165 ch	09.2011 >
508 (2010-) - 1.6 THP	156 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 1.6	165 ch	02.2012 >
2008 - 1.6 VTi	120 ch	03.2013 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >

PEUGEOT		
(suite) 3008 - 1.6 THP	156 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 VTi	120 ch	06.2009 >
5008 - 1.6 16V	156 ch	09.2009 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6	98 ch	11.2010 >
RCZ - 1.6 16V	156 ch	03.2010 >
	200 ch	06.2010 >
RCZ - 1.6 THP 270	270 ch	06.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.