


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	180
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG650

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
CRAFTER 30-35 Bus (2E) - 2.5 TDI	88 ch	04.2006 >
	109 ch	04.2006 >
	136 ch	04.2006 >
	163 ch	04.2006 >
CRAFTER 30-50 Camionnette (2E) - 2.5 TDI	88 ch	04.2006 >
	109 ch	04.2006 >
	136 ch	04.2006 >
	163 ch	04.2006 >
CRAFTER 30-50 plateau (2F) - 2.5 TDI	88 ch	04.2006 >
	109 ch	04.2006 >
	136 ch	04.2006 >
	163 ch	04.2006 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 1.9 TDI	105 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI	122 ch	08.2005 > 07.2006
	163 ch	08.2005 >
	170 ch	08.2005 >
	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 3.2 FSI 4motion	250 ch	11.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 3.6 FSI 4motion	280 ch	09.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 1.9 TDI	105 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI	122 ch	08.2005 >
	136 ch	08.2005 >
	140 ch	08.2005 >
	170 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 3.2 FSI 4motion	250 ch	11.2005 >
PASSAT (10-17) Variant (365) - 2.0 TDI	140 ch	08.2010 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI	136 ch	02.2003 >
	170 ch	12.2005 >
	140 ch	12.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.