


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	125
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG141

PHOTOS



Borues	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

DACIA		
DUSTER Camionnette - 1.5 dCi	109 ch	04.2013 >
DUSTER Camionnette - 1.5 dCi 4x4	109 ch	04.2013 >
	90 ch	04.2011 >
LODGY - 1.5 dCi	109 ch	06.2015 >
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	86 ch	04.2010 >
	107 ch	06.2010 >
LODGY - 1.5 dCi	90 ch	03.2012 >
	107 ch	06.2010 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 65 (LS0J)	65 ch	09.2005 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70 (LS0K)	68 ch	01.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 85	86 ch	09.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	02.2007 >
	86 ch	09.2007 >
	88 ch	10.2010 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	03.2008 >
	86 ch	03.2008 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	03.2009 >
	86 ch	03.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 70	68 ch	11.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 75	75 ch	10.2010 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 85	86 ch	11.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 90	88 ch	10.2010 >
SANDERO (2013-) - 1.5 dCi	75 ch	01.2013 >
	90 ch	01.2013 >
NISSAN		
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.5 dCi	103 ch	07.2008 >
	106 ch	02.2007 >
RENAULT		
CAPTUR - 1.5 dCi 110	110 ch	01.2015 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.5 dCi	86 ch	06.2005 >
	103 ch	06.2005 >
	106 ch	06.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	03.2006 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.