


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG730

PHOTOS



Bornes
COM

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

DACIA

DUSTER Camionnette - 1.5 dCi	109 ch	04.2013 >
DUSTER Camionnette - 1.5 dCi 4x4	109 ch	04.2013 >
	90 ch	04.2011 >
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	86 ch	04.2010 >
	90 ch	10.2010 >
	107 ch	06.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi 4x4	90 ch	10.2010 >
	107 ch	06.2010 >
	110 ch	10.2010 >
DUSTER (2013-) - 1.5 dCi	109 ch	08.2013 >
DUSTER (2013-) - 1.5 dCi 4x4	109 ch	08.2013 >
LODGY - 1.5 dCi	90 ch	03.2012 >
	107 ch	06.2010 >
LOGAN (2013-) MCV - 1.5 dCi	90 ch	02.2013 >
SANDERO (2013-) - 1.5 dCi	75 ch	01.2013 >

FORD

KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi	150 ch	09.2014 >
KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 4x4	150 ch	09.2014 >

MERCEDES-BENZ

CITAN (2012-) (415) Dualiner - 109 1.5 CDI	90 ch	11.2012 >
CITAN (2012-) (415) Dualiner - 111 1.5 CDI (415.601/603/605)	110 ch	06.2013 >
CITAN (2012-) (415) Panel Van - 108 1.5 CDI (415.601/603)	75 ch	11.2012 >
CITAN (2012-) (415) Panel Van - 109 1.5 CDI (415.601/603/605)	90 ch	11.2012 >
CITAN (2012-) (415) Panel Van - 111 CDI 1.5 (415.603/605)	110 ch	06.2013 >
CITAN (2012-) (415) Tila-Auto - 108 CDI 1.5 (415.703)	75 ch	11.2012 >
CITAN (2012-) (415) Tila-Auto - 109 1.5 CDI (415.703)	90 ch	11.2012 >
CITAN (2012-) (415) Tila-Auto - 111 1.5 CDI (415.703)	110 ch	06.2013 >

RENAULT

CAPTUR - 1.5 dCi 90	90 ch	06.2013 >
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	86 ch	02.2010 >
	90 ch	02.2010 >
	106 ch	02.2010 >
	110 ch	02.2010 >
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	04.2009 >
	106 ch	02.2009 >
	110 ch	04.2009 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 110	110 ch	09.2010 >
KANGOO (2008-) Grand Kangoo (KW0/1_) - 1.5 dCi 75	75 ch	11.2012 >
KANGOO (2008-) Grand Kangoo (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	90 ch	11.2012 >
KANGOO (2008-) Grand Kangoo (KW0/1_) - 1.5 dCi 105	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2008 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi	86 ch	12.2009 >
	106 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0C)	90 ch	11.2008 >

RENAULT		
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0D)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi	86 ch	03.2009 >
	106 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0C)	90 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0D, KZ1G)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0A)	86 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0B)	106 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0C)	90 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0D)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
	86 ch	04.2009 >
	95 ch	11.2010 >
	110 ch	04.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.