

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur non comprimée [mm]	<b>1055</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	08.1984 > 09.1995
	101 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.