

## **DONNEES TECHNIQUES**

650
26
pour véhicule sans système antiblocage
8
6
90
100

## **PHOTOS**







## DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

## **APPLICATIONS**

AUDI				
100 (1968-76) (C1) - 1.8 LS	100 ch	08.1974 > 07.1976		
100 (1968-76) (C1) - 1.9 GL	112 ch	08.1974 > 07.1976		
100 (1968-76) Coupe (C1) - 1.9	112 ch	01.1970 > 12.1976		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.