

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	525
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	64
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	112
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TDi	211 ch	03.2006 >
	233 ch	03.2006 >
	240 ch	11.2007 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.6 FSI	280 ch	08.2006 >
Q7 (07-15) (4L) - 4.2 FSI	350 ch	03.2006 >
PORSCHE		
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.0 TDi	240 ch	02.2009 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.2	250 ch	10.2003 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.6	290 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - GTS 4.8	405 ch	10.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.5	340 ch	09.2002 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.8	385 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo 4.5	450 ch	09.2002 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.5	500 ch	01.2004 >
	521 ch	03.2006 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.8	500 ch	02.2007 >
	540 ch	02.2007 >
	550 ch	08.2008 >
VOLKSWAGEN		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 TDI	211 ch	12.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
	240 ch	11.2007 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.2 V6	220 ch	10.2002 > 11.2006
	241 ch	11.2004 > 11.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.