

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>517</b>
Nb de cannelures CR	<b>30</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>64</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>102</b>
Ø bol CB [mm]	<b>122</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>17</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
Q7 (07-15) (4L) - 4.2 TDI	326 ch	03.2007 > 12.2008
	340 ch	05.2009 >
Q7 (07-15) (4L) - 6.0 TDI	500 ch	01.2009 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8	310 ch	12.2002 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 V10 TDI	313 ch	10.2002 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 6.0 W12	450 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.