

## DONNEES TECHNIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Longueur [mm]        | <b>595</b>                                    |
| Nb de cannelures CR  | <b>26</b>                                     |
|                      | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm] | <b>49</b>                                     |
| Ø bol CR [mm]        | <b>90</b>                                     |
| Nb de cannelures CB  | <b>29</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]        | <b>90</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

| <b>HONDA</b>           |       |                   |
|------------------------|-------|-------------------|
| CONCERTO (HW) - 1.8 TD | 79 ch | 08.1994 > 10.1996 |
|                        | 88 ch | 08.1994 > 10.1996 |

| <b>ROVER</b>                |       |                   |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| 200 Hatchback (XW) - 218 D  | 71 ch | 09.1991 > 10.1995 |
| 200 Hatchback (XW) - 218 TD | 88 ch | 09.1991 > 10.1995 |
| 400 (XW) - 418 D            | 67 ch | 09.1991 > 04.1995 |
| 400 (XW) - 418 TD           | 88 ch | 09.1991 > 04.1995 |
| 400 Tourer (XW) - 1.8 TD    | 88 ch | 09.1993 > 11.1998 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.