

## **DONNEES TECHNIQUES**

635
28
pour véhicule sans système antiblocage
52
89
24
90

## **PHOTOS**



## **DOCUMENTS**

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

## **APPLICATIONS**

ROVER		
800 (XS) - 820	100 ch	10.1988 > 10.1991
800 (XS) - 820 16 V I/SI (XS)	140 ch	10.1986 > 10.1988
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 I/SI (RS)	136 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 (XS) - 820e	120 ch	10.1986 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS)	136 ch	01.1993 > 02.1999
	140 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.