

## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Longueur [mm]               | 930                                           |
| Nb de cannelures CR         | 22                                            |
| Nombre de dents, anneau ABS | 29                                            |
|                             | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm]        | 52                                            |
| Type de couronne ABS        | R                                             |
| Ø bol CR [mm]               | 82                                            |
| Nb de cannelures CB         | 22                                            |
| Ø bol CB [mm]               | 85                                            |
| Ø épaulement CB [mm]        | 35                                            |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans   |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT         |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT         |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

## APPLICATIONS

| <b>OPEL</b>                                           |        |                   |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| COMBO C Camionnette/Break - 1.7 DI 16V                | 65 ch  | 10.2001 >         |
| COMBO C Camionnette/Break - 1.7 DTI 16V               | 75 ch  | 10.2001 >         |
| COMBO C Tour - 1.3 CDTI 16V                           | 69 ch  | 10.2004 >         |
| COMBO C Tour - 1.7 DI 16V                             | 65 ch  | 10.2001 >         |
| COMBO C Tour - 1.7 DTI 16V                            | 75 ch  | 10.2001 >         |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.2 Twinport             | 80 ch  | 07.2004 >         |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.3 CDTI                 | 70 ch  | 06.2003 >         |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.4                      | 90 ch  | 09.2000 >         |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.6                      | 97 ch  | 08.2005 > 07.2006 |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 DI                   | 65 ch  | 09.2000 >         |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 DTI                  | 75 ch  | 09.2000 >         |
| CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.8                      | 125 ch | 09.2000 >         |
| CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.3 CDTI 16V | 69 ch  | 08.2005 >         |
| CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.6          | 97 ch  | 08.2005 >         |
| CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 DI 16V   | 65 ch  | 09.2000 >         |
| CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 DTI 16V  | 75 ch  | 09.2000 >         |
| MERIVA A (03-10) - 1.4 16V Twinport                   | 90 ch  | 07.2004 > 05.2010 |
| TIGRA TwinTop - 1.3 CDTI                              | 69 ch  | 06.2004 >         |
| TIGRA TwinTop - 1.4                                   | 90 ch  | 06.2004 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.