

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>605</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Ø galets CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### CITROËN

SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1999 > 06.2003
-------------------------	-------	-------------------

### PEUGEOT

106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1999 >
--------------------------	-------	-----------

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.