

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>680</b>
Nb de cannelures CR	<b>20</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>48</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>112</b>
	<b>Embout CB (WEISS ou Tripode)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
16 (115_) - 1.5	55 ch	11.1970 > 10.1975
16 (115_) - 1.6 TA	71 ch	12.1970 > 07.1977
16 (115_) - 1.6 TL	54 ch	07.1975 > 07.1977
16 (115_) - 1.6 TL (1152, 1153, 1157)	65 ch	01.1971 > 07.1977
16 (115_) - 1.6 TS (1151, 1154)	83 ch	12.1970 > 07.1977
16 (115_) - 1.6 TX (1156)	93 ch	06.1974 > 07.1977

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.