

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	685
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	81

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
18 (134_) - 1.6 (1341)	73 ch	08.1982 > 07.1986
	79 ch	08.1982 > 09.1982
18 (134_) - 1.6 TS (1342)	97 ch	08.1982 > 07.1986
18 (134_) - 2.1 Diesel	72 ch	11.1981 > 07.1986
18 (134_) - 2.1 Diesel (1344)	67 ch	11.1981 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 (1351)	73 ch	08.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 4x4	73 ch	01.1983 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 TS	97 ch	08.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.1 Diesel	72 ch	05.1979 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.1 Diesel (1354)	67 ch	11.1980 > 07.1986
18 Société - 2.1 Diesel	67 ch	11.1981 > 07.1986
FUEGO (136_) - 1.6	71 ch	04.1983 > 10.1985
FUEGO (136_) - 1.6 TS/GTS (1362)	97 ch	10.1980 > 10.1985

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.