

## DONNEES TECHNIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Longueur [mm]        | <b>920</b>                                    |
| Nb de cannelures CR  | <b>22</b>                                     |
|                      | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm] | <b>46</b>                                     |
| Ø bol CR [mm]        | <b>80</b>                                     |
| Ø galets CB [mm]     | <b>32</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>FIAT</b>                            |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BB)         | 103 ch | 02.1996 > 10.2001 |
| BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BH)         | 90 ch  | 10.1995 > 10.2001 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.6 16V (182.AB) | 103 ch | 03.1996 > 10.2001 |
| BRAVO (95-01) (182) - 1.6 16V (182.AH) | 90 ch  | 10.1995 > 10.2001 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.