

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>972</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>82</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>88</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

VOLVO		
S70 (874) - 2.0	126 ch	01.1999 > 11.2000
	180 ch	01.1999 > 11.2000
S70 (874) - 2.4	140 ch	08.1999 > 11.2000
	170 ch	01.1999 > 11.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	126 ch	01.1999 > 03.2000
	180 ch	01.1999 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4	170 ch	01.1999 > 05.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.