

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1010</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>93</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0	163 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0 T	180 ch	12.1999 > 07.2006
	226 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D	131 ch	10.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 T	200 ch	06.2000 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 TDI	140 ch	01.1999 > 07.2006
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.