

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>605</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>52</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>102</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
	<b>Palier CB non livré</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
SANTA FÉ I (SM) - 2.7 4x4	180 ch	11.2000 > 03.2006
SANTA FÉ Véhicule tout terrain fermé - 2.7 Traction intégrale	174 ch	10.2006 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2001 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi 4x4	113 ch	04.2001 >
	125 ch	08.2003 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.4 16V	136 ch	02.2001 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.4 16V 4x4	136 ch	02.2001 >
	146 ch	02.2001 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.7 V6 4x4	173 ch	02.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.