

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>641</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
PASSAT (80-88) (32B) - 1.9	115 ch	01.1981 > 07.1983
PASSAT (80-88) (32B) - 2.2	115 ch	08.1985 > 03.1988
	136 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 2.2	115 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.8 Syncro	90 ch	01.1986 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.9	115 ch	01.1981 > 07.1983
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.2	115 ch	08.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.2 Syncro	120 ch	08.1985 > 03.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.