

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	IHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

OPEL		
FRONTERA A (5_MWL4) - 2.8 TD (5BMW4)	113 ch	03.1995 > 10.1998
FRONTERA A Sport (5_SUD2) - 2.8 TD (53SUD2)	113 ch	03.1995 > 08.1996
MONTEREY A (UBS_) - 3.1 TD (UBS69_)	114 ch	09.1991 > 07.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.