

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

C1 (05-14) (PM_, PN_) - 1.4 HDi	54 ch	06.2005 >
---------------------------------	-------	-----------

PEUGEOT

107 - 1.4 HDi	54 ch	06.2005 >
---------------	-------	-----------

TOYOTA

AYGO (B10) - 1.4 HDi	54 ch	07.2005 >
----------------------	-------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.