

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

DACIA		
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	90 ch	06.2009 >
	90 ch	10.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi 4x4	90 ch	10.2010 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 75	75 ch	10.2010 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 90	88 ch	10.2010 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	75 ch	10.2010 >
	88 ch	10.2010 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.5 dCi	75 ch	05.2010 >
	88 ch	05.2010 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.5 dCi	75 ch	05.2010 >
	88 ch	05.2010 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 75	75 ch	10.2010 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 90	88 ch	10.2010 >
RENAULT		
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.5 dCi	75 ch	08.2010 >
	88 ch	08.2010 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.5 dCi	75 ch	08.2010 >
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	90 ch	02.2010 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	90 ch	06.2009 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 90	90 ch	06.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0C)	90 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0C)	90 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0C)	90 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.