

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)



APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.