

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Fonctionnement           | <b>Wastegate</b>   |
| Commande                 | <b>pneumatique</b> |
| Restriction du fabricant | <b>IHI</b>         |
| Type de turbo            | <b>Simple</b>      |
| Accessoires              | <b>avec joints</b> |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

### MERCEDES-BENZ

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 209 CDI   | 88 ch | 06.2006 > |
| SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 209 CDI       | 88 ch | 06.2006 > |
| SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 309 CDI       | 88 ch | 06.2006 > |
| SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 309 CDI | 88 ch | 06.2006 > |
| SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 509 CDI   | 88 ch | 06.2006 > |
| SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 509 CDI       | 88 ch | 06.2006 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.