

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD

GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
--------------------------------	-------	-------------------

SEAT

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 >
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 08.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 03.1999

VOLKSWAGEN

CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 > 01.2004
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 01.2004
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 90 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 09.2001
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI Syncro (1HX1)	90 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 05.1998
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI	90 ch	03.1994 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI Syncro	90 ch	07.1995 > 04.1999
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	06.1998 > 06.2002
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 05.1997
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	90 ch	06.1997 > 11.2000
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1997 > 09.2001
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 >
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 09.1998



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.