

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
MULTIVAN (03-16) T5 (7H_, 7E_) - 1.9 TDI	84 ch	01.2006 >
	102 ch	06.2006 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 1.9 TDI	84 ch	01.2006 >
	102 ch	06.2006 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 1.9 TDI	84 ch	01.2006 >
	102 ch	06.2006 >
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 1.9 TDI	84 ch	01.2006 >
	102 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.