

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD

GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI	130 ch	02.2003 >
	150 ch	05.2005 >

SEAT

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI	131 ch	11.2002 >
	150 ch	05.2005 >

VOLKSWAGEN

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	130 ch	11.2002 >
	150 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.