

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Longueur [mm]	<b>1100</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>50</b>
Type de pignon	<b>Cannelé avec guide</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>66</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M12x125</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
100 (METRO) (XP) - 111 C/L/S	60 ch	03.1990 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 D	52 ch	10.1992 > 12.1994
100 (METRO) (XP) - 114 GSi	103 ch	10.1994 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	94 ch	03.1990 > 08.1991
	103 ch	08.1991 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V KAT	90 ch	03.1990 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 114 S/L/GTA	75 ch	03.1990 > 01.1995
100 (METRO) (XP) - 115 D	57 ch	12.1994 > 01.1995
100 Cabriolet (XP) - 111	60 ch	04.1994 > 01.1995
100 Cabriolet (XP) - 114	75 ch	04.1994 > 01.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.