

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>KAYABA</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>102</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>sans support</b>
	<b>Montage pour poulie DP Ø102mm (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

### ISUZU

TROOPER (UBS) - 2.8 TD (UBS55)	97 ch	10.1987 > 12.1991
	106 ch	10.1988 > 12.1991
TROOPER (UB) - 3.1 TD	114 ch	08.1991 > 07.1998
TROOPER Soft Top (UB) - 3.1 TD	114 ch	08.1991 > 07.1998

### OPEL

MONTEREY A (UBS_) - 3.1 TD (UBS69_)	114 ch	09.1991 > 07.1998
-------------------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.