

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>112</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>137</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>Avec pipe d'entrée droite</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.8 16V (B53D, C53D)	135 ch	06.1989 > 04.1992
19 (88-92) Cabriolet (D53_) - 1.8 16V (D53D)	137 ch	07.1991 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D)	135 ch	10.1989 > 04.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.8 16V (B53D, C53D)	135 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_) - 1.8 16V (D53D)	135 ch	04.1992 > 06.1996
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D)	135 ch	04.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.