

DONNEES TECHNIQUES

| Fonctionnement | hydraulique |
|------------------------------|---------------------------|
| Pour fabricant | SAGINAW |
| Type de poulie | V |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 124 |
| Hauteur de poulie [mm] | 138 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | Avec pipe d'entrée droite |
| Accessoires | sans support |

PHOTOS











DOCUMENTS

| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
|--------|---|
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |



APPLICATIONS

| RENAULT | | |
|--|-------|-------------------|
| MASTER (80-98) Bus (T) - 28-35 2.0 | 79 ch | 10.1986 > 07.1998 |
| | 80 ch | 08.1980 > 09.1986 |
| MASTER (80-98) Bus (T) - 30 2.2 | 91 ch | 08.1980 > 07.1998 |
| MASTER (80-98) Camionnette (T) - 28-35 2.0 | 79 ch | 10.1986 > 07.1998 |
| | 80 ch | 08.1980 > 10.1986 |
| MASTER (80-98) Camionnette (T) - 30 2.2 | 91 ch | 08.1980 > 07.1998 |
| MASTER (80-98) plateau (P) - 28-35 2.0 | 79 ch | 10.1986 > 07.1998 |
| | 80 ch | 10.1982 > 09.1986 |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.