

DONNEES TECHNIQUES

hydraulique	
HOBOURN-EATON	
Embase triangle	
140	
Ø16mm	
F16x150	
Horaire [CW]	
	HOBOURN-EATON Embase triangle 140 Ø16mm F16x150

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

ROVER		
800 (XS) - 820 16 V I/SI (XS)	140 ch	10.1986 > 10.1988
800 (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 i/Si (XS)	140 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.