

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (90-99) (E36) - 320i	150 ch	09.1990 > 11.1995
3 Series (90-99) (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 09.1995
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 320i	150 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 09.1995
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 320i	150 ch	12.1993 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 328i	193 ch	03.1995 > 09.1995
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 320i	150 ch	03.1992 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.