

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FAAB
Fixation de la poulie	Pignon rectangulaire
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec guide de pompe à eau

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

155 (167) - 2.5 TD (167.A1A)	125 ch	04.1993 > 12.1997
------------------------------	--------	-------------------

CHRYSLER

VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995
-----------------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.