

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 96 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 10 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 2 |
| Accessoires | sans support |
| Embase | EMB21 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| BMW | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| 3 Series (05-12) (E90) - M3 | 420 ch | 03.2007 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - M3 | 420 ch | 03.2007 > |
| 3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - M3 | 420 ch | 03.2007 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.