

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW

| | | |
|--------------------------|--------|-----------|
| X5 (07-13) (E70) - 3.0si | 272 ch | 02.2007 > |
|--------------------------|--------|-----------|

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.