

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	TRW
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.6 EcoBoost	160 ch	02.2011 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	03.2010 >
	130 ch	03.2010 >
	136 ch	03.2010 >
	140 ch	03.2010 >
	163 ch	03.2010 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 EcoBoost	160 ch	02.2011 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 Ti	120 ch	07.2010 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 EcoBoost	160 ch	02.2011 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 Ti	120 ch	07.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.6 EcoBoost	160 ch	02.2011 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi	130 ch	03.2010 >
	136 ch	03.2010 >
	140 ch	03.2010 >
	163 ch	03.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.