

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>110</b>
Pour fabricant	<b>Calsonic</b>
ID du compresseur	<b>CSV613</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 100</b>
Remplissage huile [ml]	<b>150</b>
Type de valve	<b>Mécanique</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>
<b>BT-133</b>	<b>Refus des carcasses compresseurs</b>
<b>BT-918</b>	<b>Catalogue Accessoires de climatisation</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (98-06) (E46) - 316i	115 ch	02.2002 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 318i	143 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 316i	115 ch	03.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 318i	143 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 318Ci	143 ch	09.2001 >
	150 ch	02.2005 >
3 Series (98-06) Compact (E46) - 316ti	115 ch	06.2001 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Compact (E46) - 318ti	143 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 316Ci	115 ch	06.2002 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 318Ci	143 ch	09.2001 >
	150 ch	03.2005 >
X3 (03-10) (E83) - 2.0i	150 ch	07.2005 >
X3 (03-10) (E83) - xDrive 20i	150 ch	09.2008 >
Z4 (02-09) (E85) - 2.0i	150 ch	04.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.