

R66-1

RENAULT SCENIC I
Avec AC
Du 10/96 au 12/97



L'élément filtrant est placé dans l'habitacle du véhicule sous la boîte à gants coté passager. Ouvrir la portière coté passager et repérer l'emplacement d'une petite plaque plastique maintenue par 1 vis torx (voir flèche 1).



Dévisser cette petite plaque à l'aide d'un tournevis Torx et la faire glisser sur elle-même d'environ 2cm dans le sens de la flèche 2 pour désolidariser les ergots plastiques.



Retirer cette plaque
Visualisation des ergots plastiques (flèche 3)
L'accès à l'élément filtrant est alors possible.



Extraire l'élément usagé en le tirant vers le bas
Le remplacer en le glissant dans les rainures de son logement prévues à cet effet.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHSH
R66-1

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes