

**VW Transporter PickUp
Syncro**

**1991-
1993/4-**

Order nr: 020-000
TYPE: 901 1778
Prod nr: 21012F

VW nr: ZF 707 000 T

D érték 10,8kN
S max 100kg
Vontatás 2000kg
Engedély: H 9-10-3236

RDW 0801-4805

020-000 Szerelési Utasítás 21012F

1. Csomagolja ki a vonóhorgot, és ellenőrizze, hogy minden tartozékot tartalmazza-e a csomag.
2. Távolítsa el a vonószemet a karosszéria jobb oldaláról. (Ez nem kerül visszaszerelésre)
3. Távolítsa el a rendszám táblát és a rendszám tábla megvilágítót.
4. Szerelje a „2” pontokra a rendszám tábla tartót a rendszám táblával. (Ha szükséges, használjon fűrót.)
5. Csúsztassa a vonóhorgot a két tartozékkal „1” az alváznyúlványba, majd lazán rögzítse a tartozékokat a „B”, majd az „A” pontokon M12x40-es csavarokkal, és a hozzá tartozó egyéb kötőelemekkel.
6. Lazán rögzítse a vonógömböt a „C” furatokhoz M16x60 csavarokkal és a hozzá tartozó kötőelemekkel, a megfelelő magasságba. (Gömb szám 30.950, 100.101.40)
7. Szerelje a rendszám tábla világításokat a „D” pontokra. (Lehetséges, hogy ekkor a vezetékeit meg kell hosszabbítani.)
8. Húzza fixre a kötőelemeket és használja az alábbi nyomatékokat:
M16 - 195Nm M12 - 79Nm
- Lehetőség szerint 1000 km vontatás után ellenőrizze a kötőelemek feszességét.
9. BOSAL nem vállal felelősséget a szerelés és használat során bekövetkezett, nem rendeltetésszerűen használt miatt.

